

取扱い

●作動油

- 粘度グレードISO VG32～68相当の石油系作動油を使用してください。
- 粘度範囲15～400mm²/s (cSt)、油温範囲－15～70℃の両条件を満たす範囲で使用してください。
ただし、流量調整弁の最適粘度範囲は20～150mm²/s (cSt)です。
- 作動油の汚染は、弁の故障および寿命低下の原因になりますので、作動油の汚染管理には十分注意し、汚染度はNAS12級以内を保つようにしてください。

●取付け、保守

- 取付方向に制限はありません。
- 弁の取付面は、表面粗さを1.6a以上、平面度公差0.01mm以上に仕上げてください。
- 弁のガスケット用Oリングは、特に指定のない限りOリング硬さHs90を使用してください。
- 弁からタンクへの管路は、タンク内の油面の下まで入れてください。

●フィルタ

- 25 μ m以下のラインフィルタを使用してください。