

取扱い

●作動油

- 粘度グレードISO VG32～68相当の石油系作動油を使用してください。
- 粘度範囲15～400mm²/s {cSt}、油温範囲-15～70℃の両条件を満たす範囲で使用してください。
- 作動油の汚染は、弁の故障および寿命低下の原因になりますので、作動油の汚染管理には十分注意し、汚染度はNAS12級以内を保つようにしてください。

●取付け、保守

- 取付方向に制限はありません。
- 弁の取付面は、表面粗さを1.6a以上、平面度公差0.01mm以上に仕上げてください。
- 弁のガスケット用Oリングは、Oリング硬さHs90の物を使用してください。
- 弁からタンクへの管路は、タンク内の油面の下まで入れてください。

●フィルタ

- 25μm以下のラインフィルタを使用してください。

●最大流量

- 各圧力において弁の機能を満足する最大の流量です（圧力降下を無視して流しうる最大の流量です）。